

# Android Smartphone: Tipps zu Einstellungen und Funktionen

## 1. Startbildschirm und Anwendungsbildschirm

Vom Startbildschirm aus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen des Geräts. Hier finden Sie unter anderem **Widgets, Anwendungsschnellzugriffe** und mehr.


Auf dem Anwendungsbildschirm werden **Symbole für alle Anwendungen** angezeigt. Dies gilt auch für neu installierte Anwendungen.

Zwischen dem Startbildschirm und dem Anwendungsbildschirm wechseln

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.

Streichen Sie auf dem Anwendungsbildschirm nach oben oder unten, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Wahlweise können Sie auch die Home- oder Zurück-Taste antippen.







Wenn Sie die App-Schaltfläche zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen, können Sie einfach die Taste antippen, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und tippen Sie **Einstellungen** und anschließend den **Schalter App-Bildschirm-Schaltfläche auf Startbildschirm anzeigen** an, um diese zu aktivieren. Die App-Schaltfläche wird unten auf dem Startbildschirm angezeigt.



## 2. Navigationsleiste (Softkeys)























Wenn Sie das Display einschalten, werden unten auf dem Bildschirm auf der Navigationsleiste die Softkeys eingeblendet. Die Softkeys sind standardmäßig die Aktuelle Anwendungen-Taste, die Home-Taste und die Zurück-Taste. Die Funktionen der Softkeys variieren möglicherweise je nach verwendeter Anwendung oder Betriebsumgebung.



Taste	Funktion
 Aktuelle Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antippen, um eine Liste der aktuellen Anwendungen zu öffnen.</li> </ul>
 Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antippen, um zum Startbildschirm zurückzukehren.</li> <li>• Berühren und halten, um die Anwendung <b>Google Assistant</b> zu starten.</li> </ul>
 Zurück	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antippen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.</li> </ul>

## 3. Anzeigesymbole auf der Statusleiste

**Anzeigesymbole** erscheinen oben auf dem Bildschirm auf der **Statusleiste**. Die häufigsten Symbole sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Symbol	Bedeutung
	Kein Signal
	Signalstärke
	Roaming (außerhalb des normalen Netzabdeckungsbereichs)
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Mit HSPA+-Netz verbunden
	Mit LTE-Netz verbunden
Symbol	Bedeutung
	Mit 5G-Netzwerk verbunden
	Mit LTE-Netz verbunden, das das 5G-Netzwerk umfasst
	Mit WLAN verbunden
	Bluetooth-Funktion aktiviert
	Standortdienste verwendet
	Laufender Anruf
	Anruf in Abwesenheit
	Neue SMS oder MMS
	Alarm aktiviert
	Stummmodus/Vibrationsmodus
	Offline-Modus aktiviert
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akkuladevorgang/Akkuladezustand

- Die **Statusleiste** erscheint in einigen Anwendungen möglicherweise nicht am oberen Bildschirmrand.  
Ziehen Sie den Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Statusleiste anzuzeigen.
- Einige **Anzeigesymbole** werden nur angezeigt, wenn Sie das **Benachrichtigungsfeld** öffnen.
- Die **Anzeigesymbole** sehen je nach Dienstanbieter und Modell möglicherweise anders aus.


## 4. Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie neue Benachrichtigungen erhalten, erscheinen auf der Statusleiste entsprechende Anzeigesymbole.

Weitere Informationen zu den Symbolen erhalten Sie, indem Sie das **Benachrichtigungsfeld** öffnen und die Details anzeigen.

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds die Statusleiste nach unten. Streichen Sie zum Schließen des Benachrichtigungsfelds auf dem Bildschirm nach oben.

Im Benachrichtigungsfeld stehen folgende Funktionen zur Verfügung:



- Eine Zeile Tasten für **Schnelleinstellungen**
- Erinnerungsbenachrichtigungen
- Stumme Benachrichtigungen
- Zuunterst werden im Benachrichtigungsfeld angezeigt:
  - Links: Anzeigesymbole zu den Benachrichtigungen (der sichtbaren beim Scrollen im Benachrichtigungsfeld)
  - Mitte: Benachrichtigungseinstellungen öffnen
  - Rechts: Alle Benachrichtigungen löschen


Benachrichtigungen kann man auch einzeln löschen durch Wischen nach links oder rechts

### Schnelleinstellungstasten verwenden


Tippen Sie zum Aktivieren einiger Funktionen die Schaltflächen für schnelle Einstellungen an.

Streichen Sie zum Anzeigen weiterer Schaltflächen im Benachrichtigungsbedienfeld nach unten. Tippen Sie

 an, um weitere Tasten hinzuzufügen.






Tippen Sie den Text unter den Schaltflächen an, um Funktionseinstellungen zu ändern. Sie können detailliertere Einstellungen aufrufen, indem Sie eine Taste berühren und halten.

Wenn Sie die Schaltflächen neu anordnen möchten, tippen Sie  → Schaltflächen bearbeiten an, berühren und halten Sie eine Schaltfläche und ziehen Sie sie an eine andere Position.

### 5. Startbildschirm bearbeiten

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm oder bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen, um die Bearbeitungsoptionen aufzurufen. Sie können zum Beispiel den Hintergrund ändern und Widgets hinzufügen. Sie haben auch die Möglichkeit, Startbildschirm-Seiten hinzuzufügen, zu löschen oder zu verschieben.

- Startbildschirm-Seiten hinzufügen: Wischen Sie nach links und tippen Sie dann  an.
- Startbildschirm-Seiten verschieben: Berühren und halten Sie eine Anzeigeflächenvorschau und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- Startbildschirm-Seiten löschen: Tippen Sie auf der Anzeigefläche  an.



- **Hintergründe:** Hintergrundeinstellungen für den Start- und Sperrbildschirm ändern.
- **Themes:** Design auf dem Gerät ändern. Die Designs unterscheiden sich in den visuellen Elementen der Benutzeroberfläche, also in Farben, Symbolen und Hintergründen.
- **Widgets:** Widgets sind kleine Anwendungen, die bestimmte Anwendungsfunktionen starten, um auf dem Startbildschirm Informationen und einen einfachen Zugriff bereitzustellen. Wählen Sie ein Widget aus und tippen Sie Hinzufügen an. Das Widget wird dem Startbildschirm hinzugefügt.
- **Einstellungen:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Startbildschirm, wie etwa das Bildschirmlayout.

#### Elemente verschieben

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position. Ziehen Sie das Element an den **Bildschirmrand**, um es in *einen anderen Bereich* zu verschieben.

Berühren und halten Sie zum Hinzufügen einer Verknüpfung zum **Startbildschirm** ein Element auf dem **Anwendungsbildschirm** und tippen Sie dann Zu Start hinzufügen an. Dem Startbildschirm wird eine Verknüpfung hinzugefügt.


Sie können häufig verwendete Anwendungen auch in das **Anwendungs-Dock** unten auf dem Startbildschirm verschieben.

#### Ordner erstellen

Sie können Ordner erstellen und ähnliche Anwendungen in Ordnern organisieren, um schnell auf sie zugreifen zu können.

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm oder auf dem Anwendungsbildschirm eine Anwendung und ziehen Sie sie dann auf eine andere.

Ein **Ordner** mit den ausgewählten Anwendungen wird erstellt. Tippen Sie Ordnername an und geben Sie den Namen des Ordners ein.



- **Weitere Anwendungen hinzufügen**

Tippen Sie im Ordner + an. Markieren Sie die Anwendungen, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie Fertig an. Sie können eine Anwendung auch hinzufügen, indem Sie sie in den Ordner ziehen.

- **Anwendungen aus einem Ordner verschieben**




Berühren und halten Sie eine Anwendung, um sie an die gewünschte Position zu ziehen.

- **Ordner löschen**

Berühren und halten Sie einen Ordner und tippen Sie dann Ordner löschen an. Es wird nur der Ordner gelöscht. Die Anwendungen aus dem Ordner werden auf dem Anwendungsbildschirm angezeigt.

## 6. Aktuelle Anwendungen


Folgendes Vorgehen zeigen:

- Einige Anwendungen aus **Startbildschirm-Seiten** öffnen immer nach Home  drücken
- Mit  alle offenen Anwendungen zeigen
- Anwendungen einzelnschliessen durch Wisch nach oben
- Immer mit  zurück zum **Startbildschirm**
- Alle Anwendungen schliessen mit Knopf Alle schliessen

## 7. Seiten-Paneel

Sie haben über die Seiten-Paneele schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Anwendungen und Funktionen. Ziehen Sie den Seiten-Paneel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte.

Falls der Seiten-Paneel-Pfeil nicht zu sehen ist, starten Sie die Anwendung Einstellungen und tippen Sie Anzeige und dann den Schalter Seiten-Paneele an, um die Funktion zu aktivieren.



## 8. Anwendungen installieren, suchen oder deinstallieren

### Play Store

Hier können Sie Anwendungen kaufen und herunterladen.

Starten Sie die Anwendung Play Store. Suchen Sie Anwendungen nach Kategorie oder nach Stichwort.

### Finder-Suche starten

Suchen Sie schnell nach Inhalten auf dem Gerät.


- Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm Suchen an. Alternativ öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie dann an.
- Geben Sie einen Suchbegriff ein.
- Die Anwendungen und Inhalte auf dem Gerät werden durchsucht.
- Wenn Sie auf der Tastatur antippen, können Sie weitere Inhalte suchen.

### Anwendungen deinstallieren oder deaktivieren

Berühren und halten Sie eine Anwendung und wählen Sie eine Option aus.

- Deinstallieren: Heruntergeladene Anwendungen deinstallieren.
- Deaktiv.: Ausgewählte Standardanwendungen deaktivieren, die nicht deinstalliert werden können.

### Anwendungen aktivieren

Starten Sie die Anwendung Einstellungen, tippen Sie Apps →  → Deaktiviert → OK an, wählen Sie eine Anwendung aus und tippen Sie dann Aktivieren an.

## 9. Einstellungen

- Verbindungen
- Benachrichtigungen
- Anzeige
- Sperrbildschirm: PIN; Fingerabdrücke
- Biometrische Daten
- Eingabehilfen
  - Verbesserung der Sichtbarkeit
    - > Vergrößerung
    - > Vergrößerungs-Shortcut EIN
  - Schriftgröße und -stil
- Tipps und Benutzerhandbuch